

計時(回線)ランプの設定方法

- 電源とブザー(警告音)のスイッチは入っております。
※警告音が不要の場合は BEEP ボタンを押してランプが消えれば鳴りません。
- 時間の設定とスタートをお願いいたします。
(時間の設定を変更しない場合はスタートスイッチのみを操作してください)



- ① 左側の TOTAL TIME を口演時間の持ち時間に合わせて設定してください。
(持ち時間9分の場合、09:00です)
- ② 右側の SUM-UP TIME(警告時間)を設定します。1分前に設定してあります。
(01:00)
- ③ 「スタートスイッチ」を押してください。
中央の時間表示枠に残時間がカウントダウンされていきます。
始めは緑のランプが点灯します。
終了1分前になると警告の黄ランプが点灯します。
終了時間に赤ランプが点灯してブザーが鳴ります。

演者の交替ごとに「STOP ボタン」を押して「REPEAT ボタン」を押してください。
初期の設定に戻りますので次の演者のスタートの際に「START ボタン」を押せば上記の動作を繰り返します。

※講演時間を変更する場合は、「STOP ボタン」を押してから左側の数字を変えてください。
(10分の場合、10:00です)
変更後、スタートスイッチを押していただければ、③の動作が始まります。

※本機は STOP ボタンを押して START ボタンを押すと一旦停止・再スタートになります。
次の演者に替わる際は必ず STOP 後に REPEAT ボタンを押してから START ボタンを押してください。